

Zespół filtracyjny F-782 jest jednorazowym filtrem fazy lotnej.

1. Filtr należy wymienić maksymalnie po 12 000 km lub po okresie 12 miesięcy.
2. Montować zgodnie z kierunkiem przepływu zaznaczonym na obudowie filtra (STRZAŁKA).
3. Unikać uszkodzeń mechanicznych przy montażu filtra i w trakcie eksploatacji.
4. Filtr należy montować do węży o średnicy właściwej dla jego króćca, bez potrzeby użycia dużej siły.
5. Nie stosować przy ciśnieniu powyżej:  
10,5 bar – LPG  
9 bar – CNG
6. Zakres temperatury pracy od -40°C do 120°C.
7. Po zamontowaniu filtra sprawdzić szczelność instalacji.
8. Montażu, wymiany filtra i napraw dokonywać wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach i serwisach.
9. Montować tak aby użyte węże giętkie nie były załamane.
10. Filtr użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Filtr zutylizować zgodnie z przepisami prawa.



\* Żywotność filtra zależy od jakości paliwa, zaleca się tankowanie na sprawdzonych stacjach paliw.

HOMOLOGACJA:



67R-011006  
110R-000047

class 2